

EPSON L3286 nyomtató beállítása


Hálózati nyomtató hozzáadása Windows 11 rendszerben

FONTOS: A nyomtatóhoz kizárólag akkor lehet csatlakozni, ha a számítógép a Weboldalnet Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik. A beállítás megkezdése előtt ellenőrizd a Wi-Fi-kapcsolatot.

Megjegyzés: a képernyőképeken szereplő piros számozás az adott képen belüli részlépések sorrendjét mutatja.


1. Nyisd meg a „Nyomtatók és szkennerek” beállítást

Kattints a **Windows** gombra, majd keress rá a „**Nyomtatók és szkennerek**” kifejezésre. A találatok közül nyisd meg a „**Nyomtatók és szkennerek**” beállítást.




2. Indítsd el az eszköz hozzáadását

A „Nyomtatók és szkennerek” oldalon kattints az „Eszköz hozzáadása” gombra.




3. Válaszd a kézi hozzáadást

Várd meg, amíg a keresés befejeződik, majd kattints az „Új eszköz hozzáadása manuálisan” lehetőségre.



4. Válaszd az IP-cím szerinti hozzáadást

A „Nyomtató hozzáadása” ablakban válaszd a „Nyomtató hozzáadása IP-címmel vagy állomásnévvel” lehetőséget, majd kattints a „Tovább” gombra.



5. Add meg a nyomtató IP-címét

Az „Eszköz típusa” mezőben hagyd meg az „IPP-eszköz” beállítást. Az „Állomásnév vagy IP-cím” mezőbe írd be a nyomtató IP-címét: **192.168.1.102**. Ezután kattints a „Tovább” gombra.

Nyomtató hozzáadása

×

Adja meg egy nyomtató állomásnevét vagy IP-címét

Az eszköz típusa:

Állomásnév vagy IP-cím: **1. Lépés**

Az automatikus felismerés észleli a WSD- és TCP-/IP-nyomtatókat.
IPP-nyomtatók kereséshez jelölje ki az IPP elemet a legördülő listában.

2. Lépés

6. Fejezd be a csatlakoztatást

Sikeres csatlakoztatás esetén a következő üzenet jelenik meg: „Sikeresen hozzáadta a következőt: EPSON L3280 Series”. Kattints a „Befejezés” gombra az ablak bezárásához.

Nyomtató hozzáadása

×

Sikeresen hozzáadta a következőt: EPSON L3280 Series

A nyomtató működésének ellenőrzéséhez, illetve a nyomtató hibaelhárítási információinak megjelenítéséhez nyomtasson ki egy tesztoldalt.